

# TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

## КЛЕЙОВИЙ ПІСТОЛЕТ

TT101116



100 Вт



Вимагайте від продавця, заповнення відповідних розділів даного гарантійного талону. Неповна, недостовірна, помилкова інформація, або її відсутність, можуть бути підставою до відмови в гарантійному обслуговуванні виробу.

Виріб:	Модель:
Серійний номер	
Продано: (назва та адреса торгівельної організації)	М.П.
Дата продажу:	Продавець: (підпис, П.І.Б.)
Виріб отримав, до комплектації та зовнішнього вигляду претензій не маю, з умовами гарантійного обслуговування ознайомлений. Споживач:	

**Інформація щодо проведених гарантійних ремонтів** (заповнюється представником уповноваженої сервісної організації після виконання ремонту).

Назва та адреса уповноваженої сервісної організації	Опис ремонту, перелік заміненних комплектуючих і складених вузлів	Дати прийому до ремонту і видачі з ремонту	Підпис представника і печатка сервісної організації

### Опис недоліків, зміст виконаних робіт

---

---

---

---

---

Підпис покупця

Підпис майстра

### Опис недоліків, зміст виконаних робіт

---

---

---

---

---

Підпис покупця

Підпис майстра

### Опис недоліків, зміст виконаних робіт

---

---

---

---

---

Підпис покупця

Підпис майстра

### Опис недоліків, зміст виконаних робіт

---

---

---

---

---

Підпис покупця

Підпис майстра

## Умови гарантійного обслуговування

- На гарантійне обслуговування приймається виріб:
  - за умови правильного заповнення даного гарантійного талона;
  - за відсутності пошкоджень виробу, які могли викликати несправність;
  - за умови дотримання Покупцем вимог експлуатаційного документа та використання виробу за призначенням.
- Перед використанням виробу, Покупць повинен вивчити Інструкцію з користування для даного виробу.

Продавець гарантує використання виробу за призначенням при умові дотримання Покупцем правил користування протягом терміну гарантії, який складає 2 роки від дати продажу виробу Покупцю.
- Покупць втрачає право на гарантійне обслуговування у наступних випадках:
  - неправильне заповнення гарантійного талону;
  - пошкодження виробу, внаслідок порушення правил експлуатації, застосування виробу не за призначенням, неправильного зберігання, використання приладдя, витратних матеріалів і запчастин, що не передбачені виробником;
  - наявності механічних ушкоджень або слідів ударів, тріщин, вм'ятин, деформацій на корпусі, внутрішніх і зовнішніх деталей виробу, основних і допоміжних рукояток, мережевого кабелю, що викликані зовнішнім ударним або будь-яким іншим впливом;
  - пошкодження виробу, викликане потраплянням у вентиляційні отвори та проникнення всередину сторонніх предметів, матеріалів або речовин, що не є відходами, які супроводжують застосування виробу за призначенням, такими як: стружка, тирса, пісок, та ін;
  - пошкодження пломб або закріплювальних гвинтів;
  - самостійне відкриття корпусу, спроба ремонту або внесення змін у виріб сторонніми особами;
  - пошкодження виробу, що виникли внаслідок дії високих температур, вогню, стихійними явищами, у тому числі внаслідок непереможної сили (пожежа, блискавка, потоп і інші природні явища), а також внаслідок перепадів напруги в електромережі та іншими причинами, які знаходяться поза контролем виробника;
  - пошкодження при транспортуванні, недбале поводження з виробом;
  - використання виробу в промислових або комерційних цілях, на несправності, що виникли в результаті перевантаження інструменту (як механічного так і електричного), що спричинили вихід з ладу одночасно двох і більше деталей і вузлів, таких як: ротора і статора, веденої і ведучої шестерень редуктора або інших вузлів і деталей.
- Гарантійні зобов'язання не поширюються на забруднення виробу та його складові частини, на профілактику та чищення внутрішніх частин, витратні матеріали та тестові комплектуючі (елементи живлення, з'єднувальні шнури та ін.) Гарантія також не поширюється на швидкозношувані деталі (щітки до електродвигунів, ущільнювальні кільця, прокладки, клапани, сальники), аксесуари (фільтри, насадки, ножи, щітки та шланги на пилососи та ін.)
- У гарантійне обслуговування не входить навчання користувача користуванню придбаним обладнанням.
- Виробник залишає за собою право в будь-який час змінювати характеристики апаратних засобів та програмного забезпечення без додаткового повідомлення.

Докладну інформацію з питань гарантійного обслуговування у Вашому регіоні Ви можете отримати за телефоном гарячої лінії або на сайті: [www.totaltools.com.ua](http://www.totaltools.com.ua). У випадку наявності інших питань, щодо сервісного обслуговування ви можете звернутись за адресою сервісного центру: м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8. 04119 ФО-П Мішота Б. П. Тел.: **0 800 609 906** (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів України)

Строк служби товару складає 3 роки з дати виробництва.

### Відривний талон

1

Найменування виробу:
Модель виробу:
Серійний номер:
Дата продажу:

Печатка магазину

### Відривний талон

2

Найменування виробу:
Модель виробу:
Серійний номер:
Дата продажу:

Печатка магазину

### Відривний талон

3

Найменування виробу:
Модель виробу:
Серійний номер:
Дата продажу:

Печатка магазину

### Відривний талон

4

Найменування виробу:
Модель виробу:
Серійний номер:
Дата продажу:

Печатка магазину

# ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

**УВАГА!** Не відкривайте корпус! Всередині корпусу є компоненти під високою напругою, контакт з якими може призвести до ураження електричним струмом.

- Виріб може ремонтуватись тільки кваліфікованим сервісним персоналом.
- Ніколи не розбирайте продукт і не змінюйте нічого всередині.
- Не ставте виріб таким чином, щоб він міг впасти у воду або іншу рідину.
- Від'єднайте вилку, коли клейовий пістолет не використовується.
- Переконайтеся, що напруга, яка вказана на табличці електроприладу збігається із напругою у електромережі.
- Клейовий пістолет не іграшка, не дозволяйте дітям використовувати його без нагляду.
- Ніколи не залишайте клейовий пістолет без нагляду, коли він включений.
- Клейовий пістолет виготовлений для використання всередині приміщень, бережіть його від води та вогкості.

Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів, щоб уникнути ризику виникнення пожежі:

- Будьте обережні, коли ви використовуєте клейовий пістолет в приміщеннях з легкозаймистими матеріалами.
- Не тримайте клейовий пістолет на одному і тому ж місці протягом тривалого часу.
- Не використовуйте клейовий пістолет в вибухонебезпечних зонах.
- Майте на увазі, що тепло може призвести до загорання легкозаймистих матеріалів.
- Помістіть клейовий пістолет на тримачі після використання і дайте йому охолонути перед зберіганням.
- Не залишайте клейовий пістолет без нагляду, коли шнур живлення увімкнений у розетку.

**УВАГА!**

Клей дуже гарячий під час використання, це може призвести до опіків шкіри. При потраплянні на шкіру негайно промийте холодною водою.

## Опис



1. Курок
2. Сопло
3. Кабель
4. Клейовий стержень

Клейовий пістолет призначений для склеювання дерева, паперу та картону, а також деяких пластмасових матеріалів.

# Використання

1. Вставте вилку в розетку електромережі та дайте клейовому пістолету розігрітися протягом приблизно 5-7 хвилин, перш ніж почати роботу.
3. Помістіть клейовий стержень в отвір на задній частині пістолета, якпоказано на малюнку.
4. Натисніть на клейовий стержень, наскільки це можливо.
5. Натисніть на курок кілька разів щоб збільшити потік клею.
6. Натисніть на курок, щоб подати клей через сопло, коли він почав плавитися.
7. Нанесіть розплавлений клей на поверхні, а потім стисніть поверхні для склеювання разом протягом 15 секунд.
8. Від'єднайте клейовий пістолет від мережі електроживлення.

# Утилізація

Дотримуйтесь місцевих постанов при утилізації даного продукту. Якщо ви не знаєте про те, як правильно позбутися від цього продукту зверніться до муніципалітету.

# Технічні характеристики

Модель	ТТ101116
Напруга	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Потужність	100 Вт
Діаметр клейового стержня	Ф11.2 мм
Продуктивність	13-18 г/хв

# TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



**КЛЕЙОВИЙ ПІСТОЛЕТ**

TOTAL TOOLS CO., LIMITED  
ВИРОБЛЕНО В КНР

**100 Вт**